


Trådløse tryk til alle formål



Der findes rigtig mange trådløse systemer på markedet, som hver især er baseret på forskellige teknologier. Det kan derfor nemt blive en udfordring, at vælge det rigtige trådløse tryk, som passer til det trådløse system der er valgt.

Derfor har vi med denne brochure, lavet et overskueligt værktøj, som gør det nemt at foretage det rigtige valg af tryk. Jumitech har igennem mange år, udvidet sortimentet i takt med nye trådløse systemer så dagens lys.

Det betyder, at vi er leveringsdygtige med tryk, til alle de førende systemer, som findes på markedet.

JUMITECH

Indhold

Philips EasyAir tryk	Side	3
Philips Interact tryk.....	Side	4
Philips Hue tryk	Side	5
Casambi tryk	Side	6
EnOcean tryk.....	Side	7
Sunricher Touchlink tryk.....	Side	8
Green Power tryk	Side	9
Gør dine tryk mere brugervenlige.....	Side	10
Rådgivning og support	Side	11


Philips EasyAir tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips EasyAir**

Art.nr.: J100405



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Philips EasyAir**

Art.nr.: J100809



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips EasyAir m/on-off ikoner**

Art.nr.: J100405-100



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Philips EasyAir m/TW ikoner**

Art.nr.: J100809-001



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips EasyAir Polar Hvid**

Art.nr.: J300405



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Philips EasyAir Polar Hvid**

Art.nr.: J300809

PHILIPS
EasyAir

Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med Philips EasyAir armatur systemet. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion kan programmeres via Philips MasterConnect App'en.

Trykkene er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.

Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket bliver installeret, er det vigtigt at få samlet det korrekt. I vejledningen er der en detaljeret tegning som viser dette.
2. Når trykket skal indlæres i App'en, er det meget vigtigt, at tiderne som fremgår i vejledningen overholdes nøje.
3. Når trykket er indlært i App'en, er det ligeledes vigtigt, at programmering afsluttes korrekt iht. vejledningen.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10



Se det komplette
Philips EasyAir sortiment
på vores hjemmeside her →


Philips Interact tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Zigbee Green Power**

Art.nr.: J100910



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Zigbee Green Power**

Art.nr.: J101011



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Zigbee Green Power m/on-off ikoner**

Art.nr.: J100910-100



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Zigbee Green Power m/TW ikoner**

Art.nr.: J101011-001



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips EasyAir Polar Hvid**

Art.nr.: J300910



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Green Power Polar Hvid**

Art.nr.: J301011

PHILIPS
Interact

Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med Philips Interact armatur systemet. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion kan programmeres via Philips Interact Pro App'en.

Trykkene er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.

Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket bliver installeret, er det vigtigt at få samlet det korrekt. I vejledningen er der en detaljeret tegning som viser dette.
2. Når trykket skal indlæres i App'en, er det meget vigtigt, at tiderne som fremgår i vejledningen overholdes nøje.
3. Når trykket er indlært i App'en, er det ligeledes vigtigt, at programmering afsluttes korrekt iht. vejledningen.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10



Se det komplette
Philips Interact sortiment
på vores hjemmeside her →


Phillips Hue tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER




**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips Hue**

Art.nr.: J100304



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Philips Hue**

Art.nr.: J100708



**Trådløst batteri tryk 4-taster
Philips Hue**

Art.nr.: J2182586



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips Hue Polar Hvid**

Art.nr.: J300304



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Philips Hue Polar Hvid**

Art.nr.: J300708



Se det komplette
Philips Hue sortiment
på vores hjemmeside her →



Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med Philips Hue systemet. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion kan programmeres via Philips Hue App'en.

Der findes varianter som er med og uden batteri. Trykkene som fungerer uden batteri, er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.


Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket bliver installeret, er det vigtigt at få samlet det korrekt. I vejledningen er der en detaljeret tegning som viser dette.
2. Når trykket skal indlæses i App'en, er det meget vigtigt, at tiderne som fremgår i vejledningen overholdes nøje.
3. Hvis det er et 2-tasters tryk, skal programmeringen foretages uden tangenten monteret.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner


Læs mere på side 10





**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
BlueTooth Casambi**

Art.nr.: J100203




**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
BlueTooth Casambi**

Art.nr.: J100607



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
BlueTooth Casambi m/TW ikoner**

Art.nr.: J100607-001



**Trådløst batteri tryk 4-taster
Bluetooth Casambi**

Art.nr.: J100627



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Bluetooth Casambi Hvid - ELKO**

Art.nr.: J350203



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Bluetooth Casambi Hvid - ELKO**

Art.nr.: J350607

Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med Casambi systemet. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion kan programmeres via Casambi App'en. Der findes varianter som er med og uden batteri.

Trykkene som fungerer uden batteri, er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.


Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket skal indlæres i App'en, sker det via mobil telefonens NFC funktion. Se i telefonens manual hvor den er placeret på telefonen.
2. Når trykket er indlært, skal man vælge det rigtige layout som passer til den funktion man ønsker.
3. Skal trykkets funktion ændres, gøres dette under Kontakter i App'en.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10



Se det komplette
Casambi sortiment
på vores hjemmeside her →


EnOcean tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
EnOcean**

Art.nr.: J100102



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
EnOcean**

Art.nr.: J100506



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
EnOcean m/on-off ikoner**

Art.nr.: J100102-100



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
EnOcean m/TW ikoner**

Art.nr.: J100506-001



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
EnOcean Polar Hvid**

Art.nr.: J300102



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
EnOcean Polar Hvid**

Art.nr.: J300506



Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med EnOcean systemer. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion defineres i modtageren.

Trykkene er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.

Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket skal indlæres i modtageren, gøres dette oftest ved at blot betjene trykket. Se nærmere detaljer i manualen for modtageren.
2. I visse tilfælde kan det også være via QR koden som er placeret på bagsiden af trykkets indmad.
3. Trykket har også mulighed for at blive konfigureret via NFC. Installer EnOcean Tool App'en for at få adgang via NFC.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10



Se det komplette
EnOcean sortiment
på vores hjemmeside her →


Sunricher Touchlink tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER




**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Sunricher 1-Ch**

Art.nr.: J101112




**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Sunricher 2-Ch**

Art.nr.: J101516




**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Sunricher Tunable White**

Art.nr.: J101314




**Trådløst batteri tryk 4-taster
Sunricher Tunable White**

Art.nr.: J101415



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Sunricher 2 Scener**

Art.nr.: J101718



**Trådløst batteri tryk 4-taster
Sunricher 2 Scener**

Art.nr.: J101819



Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med Sunricher's Touchlink produkter. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion allerede er predefineret. Der findes varianter som er med og uden batteri.

Trykkene som fungerer uden batteri, er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.


Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket bliver installeret, er det vigtig at få samlet det korrekt. I vejledningen er der en detaljeret tegning som viser dette.
2. Når trykket skal indlæres i App'en, er det meget vigtigt, at tiderne som fremgår i vejledningen overholdes nøje.
3. Når trykket er indlært i App'en, er det ligeledes vigtigt, at programmering afsluttes korrekt iht. vejledningen.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10



Se det komplette
Sunricher Touchlink sortiment
på vores hjemmeside her →


Green Power tryk

DE MEST POPULÆRE PRODUKTER



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Zigbee Green Power**

Art.nr.: J100910



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Zigbee Green Power**

Art.nr.: J101011



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Zigbee Green Power m/on-off ikoner**

Art.nr.: J100910-100



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Zigbee Green Power m/TW ikoner**

Art.nr.: J101011-001



**Tråd-og batteriløst tryk 2-taster
Philips EasyAir Polar Hvid**

Art.nr.: J300910



**Tråd-og batteriløst tryk 4-taster
Green Power Polar Hvid**

Art.nr.: J301011



Værd at vide

Her på siden finder du vores serie af trådløse tryk, som alle er kompatible med den åbne Zigbee Green Power standard. Der findes både 2- og 4-tasters tryk, hvor tasternes funktion kan programmeres via Philips Interact App'en.

Trykkene er baseret på en batteriløs teknologi, hvor der er integreret en energi-generator, som bliver aktiveret hver gang man betjener trykket.


Alle trykkene passer i Fuga® rammerne, og kan derfor nemt erstatte en eksisterende afbryder.

Et par gode tip

1. Når trykket bliver installeret, er det vigtigt at få samlet det korrekt. I vejledningen er der en detaljeret tegning som viser dette.
2. Når trykket skal indlæres i App'en, er det meget vigtigt, at tiderne som fremgår i vejledningen overholdes nøje.
3. Når trykket er indlært i App'en, er det ligeledes vigtigt, at programmering afsluttes korrekt iht. vejledningen.

Gør dine tryk mere brugervenlige med egne ikoner

Læs mere på side 10






Se det komplette
Green Power sortiment
på vores hjemmeside her →

Gør dine tryk mere brugervenlige

Hvorfor bruge ikoner?

Ofte er brugerne i tvivl om hvorledes lysstyringen betjenes korrekt. Hvad skal man trykke på for at opnå den ønskede funktion?
Ved at supplere trykket med ikoner, øger man brugervenligheden væsentligt, hvilket er med til at sikre en god brugeroplevelse.



Mindre bestillinger hos unikkontakt.dk

Ved mindre antal, er den billigste løsning at printe direkte på tangenter.
Her henviser vi til www.unikkontakt.dk, som lagerfører vores tangenter.
Du finder både tangenter til vores tryk med og uden batteri.

Større bestillinger gennem jumitech

Ved større styktal (over 100 stk.) vil det være billigst at lave ikonerne vha. tampontryk. Vi har en grafisk designer tilknyttet, hvilket gør os i stand til at hjælpe dig i mål med de ikoner, som måtte ønskes.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Telefon 20 20 52 54 E-mail salg@jumitech.dk

JUMITECH

Snedkervej 2B, DK-4600 Køge www.jumitech.dk



Rådgivning og projektering

Effektivisering af energiforbruget

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Mere end 30 års erfaring

Holdet bag Jumitech ApS har mere end 30 års erfaring med energibesparende løsninger. Vores produkt sortimentet er nøje udvalgt og sammensat, med henblik på at lave de mest optimale løsninger for vores kunder.

Fokus på etableringsomkostninger

Når vi sammen med vores kunder skal finde den mest optimale løsning, er det vigtigt at have fokus på etableringsomkostningerne. Det er vigtigt at overveje, om det er rentabelt at trække supplerende kabler, eller om man skal gå med en trådløs løsning, som kan benytte den eksisterende kabelinstallation.

Telefon 20 20 52 54
support@jumitech.dk

JUMITECH

Snedkervej 2B, DK-4600 Køge www.jumitech.dk